



MONTAGE ANLEITUNG KIND

ERFORDERLICHES WERKZEUG



Inbusschlüsselsatz
(de 5 à 8mm)



15-mm
Gabelschlüssel



Drehmoment
schlüssel



Luftpumpe



Montagefett

Bei der Montage zu fettende Teile und was beim Fetten zu beachten ist:

Beim Zusammenbau von Fahrrad und Komponenten sollte unbedingt Montagefett (weiß oder schwarz) verwendet werden. Es verhindert, dass Verbindungen blockieren, klemmen oder sich festfressen. Besonders wichtig ist das Fetten von Radachsen, Sattelstütze und den Gewinden der Pedale bzw. Kurbelarme.

⚠ ACHTUNG: Es darf kein Fett oder Schmiermittel auf die Bremsscheiben und Bremsbeläge geraten! Sollte das passieren, müssen die Teile ausgetauscht werden.



1 – MONTAGE DES LAUFRADES



Bei Scheibenbremsen:

Entferne den Keil aus dem Bremskörper. Setze die Schnellspannachse in das Laufrad ein. Achte darauf, dass die Federn in die richtige Richtung zeigen (schmale Enden zueinander). Bei Steckachsen: Schrauben, bis die Achse fest fixiert ist.

Setze das Laufrad ein, zentriere es und justiere so lange, bis alles fest verschraubt ist.



Bei Felgenbremsen:

Lockere den Bremssattel, entferne den Gabelschutz und setze die Schnellspannachse ein. Achte darauf, dass die Federn in die richtige Richtung zeigen (schmale Enden zueinander).

Setze das Laufrad ein, zentriere es und justiere den Schnellspanner, bis er sich fest schließen lässt. Denke daran, den Bremssattel wieder festzuziehen und prüfe, ob sich das Rad richtig dreht.

Wenn das Rad eine Dynamonabe hat, schließe das Kabel für das Licht an.

2 – ANBRINGEN DES LENKERS



Montiere den Lenker in den Vorbau, richte ihn aus und achte darauf, dass er zentriert ist.

Ziehe die vier Schrauben der Vorbaukappe so an, dass der Abstand zwischen Kappe und Vorbau oben und unten gleich ist. Die Kappe wird kreuzweise festgezogen (oben links, dann unten rechts, oben rechts und unten links), entsprechend den auf dem Vorbau angegebenen Anzugsmomenten.

Stelle den Steuersatz mithilfe der Steuersatzschraube ein.

Ziehe auch die Klemmschrauben, die den Vorbau am Gabelschaft fixieren, fest.

3 – MONTAGE DES SATTELS



Montiere den Sattel / die Sattelstütze, stelle die Höhe ein und achte darauf, den Sattel mittig auszurichten.

Sobald du ihn in die richtige Position gebracht hast, fixiere ihn mithilfe der Sattelklemme.

ACHTUNG: Auf keinen Fall darf die maximale Ausfahrhöhe, die auf der Sattelstütze markiert ist, überschritten werden! Halte das auf der Sattelklemme angegebene Anzugsmoment unbedingt ein, ganz besonders bei Rahmen und Sattelstützen aus Carbon!

4 – ANBRINGEN DER PEDALE



Achte darauf, das (mit einem R markierte) rechte Pedal am rechten Kurbelarm auf Kettenblattseite anzubringen.

ACHTUNG: Das (mit einem L markierte) linke Pedal hat ein Linksgewinde: es muss gegen den Uhrzeigersinn angezogen werden.

5 – AUFPUMPEN DER REIFEN



Kontrolliere den Reifendruck und passe ihn bei Bedarf an. Der empfohlene Druck ist auf den Reifenflanken angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN :

Überprüfe, ob Gepäckträger und Ständer gut festgeschraubt sind. Kommt das Fahrrad im Dunkeln zum Einsatz, kontrolliere, ob die Lichter funktionieren. Wenn das Fahrrad Stützräder hat, bringe sie auf beiden Seiten mithilfe der dazugehörigen Muttern an. Gibt es einen Korb, befestige ihn mit den entsprechenden Muttern am Vorbau.

Um Diebstahl zu bekämpfen, ist die Kennzeichnung von Fahrrädern in Frankreich mittlerweile obligatorisch (mit Ausnahme von Kinderfahrrädern unter 16 Zoll), weshalb ein Aufkleber hinten am Rahmen auf Höhe des Sattelrohres angebracht wurde. Du solltest eine E-Mail zur Registrierung des Fahrrads erhalten haben. Ist das nicht der Fall, wende dich bitte an unseren Kundendienst.

Wir empfehlen, den Karton und das Verpackungsmaterial für eine eventuelle Rücksendung aufzubewahren.

Allzeit gute Fahrt!